



КАССОВЫЙ АППАРАТ С ФП ЭКР 2102 Ф

ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

1. ВВОД ПАРОЛЯ И ЕДИНИЧНАЯ ПРОДАЖА.

Включить аппарат. На индикаторе высвечиваются дата, например: 06.04.04;
Нажать клавишу **ИТ**, на индикаторе высветится время, например: 12-06;
Еще раз нажать **ИТ**, на индикаторе появится символ **?**, нажать **ИТ** появится **П?**.
Ввести код **000000**; индикатор покажет **0**,
Набрать на цифровой клавиатуре **сумму** покупки ;
Нажать на одну из клавиш секций (желтые клавиши), например **1ск**, распечатается сумма покупки, нажать **□** и выбрать **1** налога, для завершения чека нажать клавишу **ИТ**.

2. ПРОВЕДЕНИЕ X - ОТЧЕТА (проверочный отчет)

Нажать несколько раз клавишу **РЖ**, пока на индикаторе не высветится **ОБГ.?** ;
Нажать **ИТ** на индикаторе высветится: **П.?**;
Ввести код **000000**; индикатор покажет **ОБГ 1?**, нажать **ИТ**, распечатается отчет без гашения (ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫЙ), по строчке **ИТОГ** провести выплату из кассы.

3. ВЫПЛАТА ИЗ КАССЫ.

В рабочем режиме нажать клавишу , набрать **сумму** по **ИТОГУ X-отчета**, нажать **ИТ**

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО Z-ОТЧЕТА И СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ЛЕНТЫ.

Нажать несколько раз клавишу **РЖ**, пока на индикаторе не высветится **ОСГ.?** ;
Нажать **ИТ** на индикаторе высветится: **П.?**;
Ввести код **000000**; индикатор покажет **ОСГ 1?**,
Нажать клавишу **ИТ**, на индикаторе появится **РАСПЕЧ ?**, для распечатки контрольной ленты нажать **ИТ**, а для проведения Z-отчета нажать клавишу **РЖ** и **С**.

5. ВОЗВРАТ ТОВАРА.

В режиме **0**, нажать клавишу , ввести сумму возврата и номер секции, : (1ск).

ВНИМАНИЕ! *Возврат* из секции возможен только при наличии в кассе денег и на сумму не более, чем в ней находится.

6. АНУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА.

Операция **аннулирование** проводится в не завершенном чеке (т.е. до нажатия клавиши **ИТ**).

В рабочем режиме нажать клавишу , набрать сумму и номер секции, : (1ск),

нажать **ПИ**, если индикатор покажет **0**, нажать **ИТ**.

Рабочий режим кассира: Нажать клавишу **РЖ**, пока на индикаторе не высветится **?**, нажать на клавишу **ИТ**, индикатор покажет **П?** ввести код кассира **000000** индикатор покажет **0**

В случае, если Вы не проводили Z-отчет более суток, то при попытке выбить чек аппарат заблокируется, что означает –нет сменного гашения.

Ваши действия: Z-отчет. (см.выше пункт 2).

Если при включении аппарата на индикаторе появляется надпись **НБУ**, то необходимо поправить чековую ленту или вставить новую.

Подробнее по работе на кассовом аппарате Вы можете ознакомиться в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Продажа, ремонт, техническое обслуживание, обучение работе на ККА.

Ц.Т.О. "АЛМА КЭШ"

www.almacash.kz

Офис.1

ул.Шарипова,72 уг.ул. Карасай батыра

Тел.292-04-92, 292-87-99

Офис.2

М-он 12, д.1 уг.ул. Берегового

Тел.303-37-50, 303-37-70

Офис.3

ул.Желтоксан, 114 уг.ул.Казыбек би

Тел.267-70-20