

Дополнения к Правилам пользования ККМ с ФП “Меркурий ”

Аккумулятор контрольно-кассовой машины с фискальной памятью ККМ с ФП “Меркурий ” не должен разряжаться полностью.

Если дисплей ККМ при распечатке чека гаснет - аппарат надо ставить на подзарядку.

Если шрифт при распечатке чека заметно бледнеет - аппарат надо ставить на подзарядку.

При подзарядке индикатор на блоке зарядного устройства должен гореть **КРАСНЫМ** цветом, что говорит о том, что аккумулятор разряжен и берет нормальную зарядку. Появление **КРАСНО-ЗЕЛЕНОГО** мерцания индикатора показывает полную зарядку и **“перезарядку”** аккумулятора ККМ, что вредно для аккумулятора – немедленно выключайте аппарат из сети.

Для быстрой подзарядки аккумулятора выключатель электропитания на корпусе ККМ (смотри Руководство по эксплуатации стр. 5 рисунок 1) должен находиться в положении **“ВЫКЛЮЧЕН”**. Время полной зарядки колеблется от 4 до 6 часов.

При ежедневной распечатке более 100 чеков аккумулятор ККМ должен подзарядаться ежедневно не менее 4 часов при отключенном выключателе электропитания на корпусе ККМ.