

## КАССОВЫЙ АППАРАТ С ФП ПОРТ МР– 55В ПОРТ и DP-50

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем как пробить чек, кассир обязан проверить дату и время.

### **ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.**

#### 1. ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА ВВОД ПАРОЛЯ КАССИРА И ЕДИНИЧНАЯ ПРОДАЖА.

Нажать кнопку **ВКЛ** ; на индикаторе: - ; нажать **1** на индикаторе **Р** -----  
Ввести, **1** , и нажать клавишу **ИТ** ; на индикаторе высветится **0** ;  
Набрать на цифровой клавиатуре **сумму** покупки ;  
Нажать одну из клавиш **секции** ( например **1ГР** ) нажать **ПИ** и нажать **ИТ** .

Операция БЕЗНАЛ:

Наименование ККА	Версия прошивки	Операция Безнал (кредит)
ПОРТ МР-55В ФКЗ		Сумма – 1ГР – Сумма – К/Ч – 2

#### 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО X-ОТЧЕТА.

Нажать кнопку **ВЫКЛ** в любом режиме для перехода в исходное состояние -  
Нажать **2** ; на индикаторе высветится: **0** ----- ;  
Ввести код администратора: **30** , и нажать клавишу **ИТ**.  
Нажать **ИТ** ; распечатается общий X-отчет.

#### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО Z-ОТЧЕТА ( ОБНУЛЕНИЕ КАССЫ ).

Нажать кнопку **ВЫКЛ** в любом режиме для перехода в исходное состояние -  
Нажать **3** ; на индикаторе высветится: **Н** ----- ;  
затем набрать код администратора: **30** , и нажать **ИТ**.  
На табло высветится **ПИ ИТ**; ввести **ИТ** ; распечатается чек Z-отчета,  
На индикаторе должно появиться: **касса обнулена** .  
*После проведения Z-ОТЧЕТА* можно выключить аппарат для этого  
Нажать кнопку **ВЫКЛ** для перехода в исходное состояние – **и нажать 0 для**  
**выключения**

#### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ АННУЛИРОВАНИЯ

*(исправление ошибочно пробитой суммы до завершения чека)*

До нажатия кнопки **ИТ** можно исправить ошибочно введенные суммы  
Нажать **СТ** нажать **ПИ** для проверки **ИТ** для завершения чека

#### 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ВОЗВРАТ

*(возврат возможен только при наличии в кассе денег)*

Войти в режим кассира – Нажать **ВЫКЛ**, нажать **1** на индикаторе  
высветится **Р** ----- - Ввести, **30**, **Итог** индикаторе появится **0**  
Нажать **СТ** набрать сумму возврата нажать **отдел 1Р** и **ИТ**.

#### 6. РАБОЧИЙ РЕЖИМ КАССИРА

Нажать **ВЫКЛ**, нажать **1**, на индикаторе высветиться **Р**----- нажать **1**,  
**ИТ** индикатор покажет **0**.

В случае, если Вы не проводили **Z**-отчет более суток, то при попытке выбить чек аппарат заблокируется и будет печатать на ленте "**не обнуленная касса**".

Ваши действия: проведите **Z**-отчет. ( см. выше пункт 3 ).

Перед первым использованием аппарата необходимо зарядить аккумуляторную батарею.

Для этого поставьте аппарат на зарядку на 24 часа.

*Продажа, ремонт, техническое обслуживание, обучение работе на ККА.*

**Ц.Т.О. "АЛМА КЭШ"**

**Офис.1**

*ул.Шарипова,72 уг.ул. Карасай батыра  
Тел.292-04-92, 292-87-99*

**Офис.2**

*М-он 12, д.1 уг.ул. Берегового  
Тел.303-37-50, 303-37-70*

**Офис.3**

*ул.Желтоксан, 114 уг.ул.Казыбек би  
Тел.267-70-20*

**www.almacash.kz**

*Обучение работе на ККА Меркурий-115Ф проводится каждый Понедельник в 16.00  
Стоимость обучения 1 кассира - 500 тг. – с договором на сервисное обслуживание, 1200-  
без договора.*