


КАССОВЫЙ АППАРАТ ПОРТ DRG-35(Ломбард и Приёма Стеклотары, Металлолома)



ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.


1. ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА ВВОД ПАРОЛЯ КАССИРА И ПРОДАЖА КЛИЕНТУ.

Нажать кнопку  **ВКЛ** ; на индикаторе: **ГЛАВНОЕ МЕНЮ** ; нажать **1** на индикаторе **РЕГИСТРАЦИЯ введите пароль**
Ввести код **1** , и нажать клавишу **ИТ** ; на индикаторе высветится **0** ;
Набрать на цифровой клавиатуре **сумму** покупки ;
Нажать одну из клавиш **секции** (например **1сек**) нажать **ПИ** и нажать **ИТ** .



2. ВНЕСЕНИЕ ТЕНГЕ И ПОКУПКА ОТ КЛИЕНТА.

Операции покупки не возможны без внесенных в кассу наличных средств
Для внесения в рабочем режиме ввести сумму наличности и нажать кнопку **+%**
Покупка от клиента: Нажать кнопку **ЦЕНА**, набрать на цифровой клавиатуре **сумму** покупки
Нажать одну из клавиш **секции** (например **1сек**) нажать **ПИ** и нажать **ИТ** .

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО Отчета без гашения.(X-отчет).

Нажать кнопку  **ВКЛ** в любом режиме для перехода в исходное состояние -
Нажать **2** ; на индикаторе высветится: **Отчет без гашения введите пароль** ;
Ввести код администратора: **30** , и нажать клавишу **ИТ**.
Нажать **ИТ** ; распечатается общий Отчета без гашения (X-отчет).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО Z-ОТЧЕТА(ОТЧЕТА С ГАШЕНИЕМ)(ОБНУЛЕНИЕ КАССЫ).

Нажать кнопку  **ВКЛ** в любом режиме для перехода в исходное состояние -
Нажать **3** ; на индикаторе высветится: **Отчет с гашением введите пароль** ;
затем набрать код администратора: **30** , и нажать **ИТ**.
ввести **ИТ** ; распечатается чек Z-отчета,
После проведения Z-ОТЧЕТА можно выключить аппарат для этого
Нажать кнопку  **ВКЛ** для перехода в **ГЛАВНОЕ МЕНЮ – и нажать 0 для выключения**

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ АННУЛИРОВАНИЯ(исправление ошибочно пробитой суммы до завершения чека)

До нажатия кнопки **ИТ** можно исправить ошибочно введенные суммы
Нажать **СТ** нажать **ПИ** для проверки **ИТ** для завершения чека
В случае, если Вы не проводили **Z**-отчет более суток , то при попытке выбить чек аппарат заблокируется и будет печатать на ленте "**не обнуленная касса**".
Ваши действия: проведите **Z**-отчет . (см.выше пункт 3).

Если связь с сервером ОФД отсутствует более 72-х часов.
В этом случае необходимо принять меры для восстановления связи (оплатить услуги оператора связи или позвонить в сервисный отдел для выявления причины неполадок). После восстановления связи ККМ автоматически передает на сервер ОФД информацию о документах, оформленных во время отсутствия связи (автономный режим) и оператор может продолжать работу.

7. Проведение операции ВЫПЛАТА ИЗ КАССЫ

В рабочем режиме набрать на цифровой клавиатуре сумму выплаты, затем нажать клавишу **%-**

8. Использование СКИДКИ и НАДБАВКИ

После проведения операций покупки или продажи набрать процент скидки или надбавки и нажать кнопку **-%** или **+%** соответственно.
Например: 1000 1сек 5 +% ПИ ИТОГ

Продажа, ремонт, техническое обслуживание, обучение работе на ККА.

Ц.Т.О. "АЛМА КЭШ"

Офис.1

*ул.Шарипова,72 уг.ул. Карасай батыра
Тел.292-04-92, 292-87-99*

Офис.2

*М-он 12, д.1 уг.ул. Берегового
Тел.303-37-50, 303-37-70*

Офис.3

*ул.Желтоксан, 114 уг.ул.Казыбек би
Тел.267-70-20*

www.almacash.kz