



## КАССОВЫЙ АППАРАТ С ФП Меркурий 115ф.

### ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

#### 1. ВВОД ПАРОЛЯ И ЕДИНИЧНАЯ ПРОДАЖА.

Включить аппарат. На индикаторе высвечиваются буквы **ОП** \_\_\_\_\_;  
Нажать клавиши **1 ИТ**, на индикаторе высветится **0**;  
Набрать на цифровой клавиатуре **сумму** покупки ;  
Нажать на клавишу **ПИ**, на индикаторе высветится **СЕ – 0**, ввести номер секции (например 1), нажать **ПИ**, для завершения чека нажать клавишу **ИТ**.

Операция БЕЗНАЛ:

Наименование ККА	Версия прошивки	Операция Безнал (кредит)
Меркурий-115ФКЗ	115КЗ010	Сумма – ПИ – ПИ – ПИ – Х – ИТ
Меркурий-115Ф		отсутствует

#### 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО X-ОТЧЕТА

Нажать клавишу **РЕ** до тех пор, пока на индикаторе высветится **А -----** ;  
Нажать **ИТ** на индикаторе высветится: **ПРОГ**.  
Нажать клавишу **ПИ**, до тех пор пока на индикаторе появится **П \_\_\_\_0**, для его распечатки нажать **1 ИТ**, распечатается X- отчет.

#### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СО-ОТЧЕТА (СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ЛЕНТЫ).

Нажать клавишу **РЕ** до тех пор, пока на индикаторе высветится **А -----** ;  
Нажать **ИТ** на индикаторе высветится: **ПРОГ 0**;  
Нажать клавишу **ПИ**, до тех пор пока на индикаторе появится **СО**, что означает сменный отчет, для его распечатки нажать **ИТ**, распечатается отчет.

ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО Z-ОТЧЕТА ( ОБНУЛЕНИЕ КАССЫ ).

**Z-ОТЧЕТ проводится только после проведения СО (сменного отчета).**

Нажать клавишу **ПИ**, до тех пор, пока на индикаторе не появится **Г**, для распечатки отчета нажать **ИТ**, распечатается отчет.

#### 4. АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА.

Операция **аннулирование** проводится в не завершенном чеке (т.е. до нажатия клавиши **ИТ**). Нажать клавишу **АН**, на индикаторе высветится **точка**, нажать клавишу **ПИ**, на индикаторе высветится **0**, нажать клавишу **ИТ**.

#### 5. ВОЗВРАТ ТОВАРА

В рабочем режиме набрать **сумму** на которую необходимо произвести возврат, нажать клавишу **ВЗ**, на индикаторе высветится **.С.Е. .- 0**, нажать секцию **1** куда вводился товар, нажать клавишу **ПИ**.

В случае, если Вы не проводили Z-отчет более суток, то при попытке выбить чек аппарат заблокируется и будет высвечивать на индикаторе **НСГ**, что означает –нет сменного гашения. Ваши действия: проведите СО- отчет, и Z-отчет. ( см.выше пункт 2 и 3 ).

Если при включении аппарата на индикаторе появляется надпись **АП-БУ**, то необходимо поправить чековую ленту или вставить новую.

Подробнее по работе на кассовом аппарате Вы можете ознакомиться в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

*Продажа, ремонт, техническое обслуживание, обучение работе на ККА.*

*Ц.Т.О. "АЛМА КЭШ"*

*www.almacash.kz*

#### Офис.1

*ул.Шаринова,72 уг.ул. Карасай батыра*

*Тел.292-04-92, 292-87-99*

#### Офис.2

*М-он 12, д.1 уг.ул. Берегового*

*Тел.303-37-50, 303-37-70*

#### Офис.3

*ул.Желтоксан, 114 уг.ул.Казыбек би*

*Тел.267-70-20*

*Обучение работе на ККА Меркурий-115Ф проводится каждую Среду в 16.00  
Стоимость обучения 1 кассира - 500 тг. – с договором на сервисное обслуживание, 1200-  
без договора.*